

Opsætning af d&b Q-system med PLM 12K44

4 Q-subs + 2 Q7

A) Load presets på X32 & tænd PLM 12K44.

1. Tænd for PLM 12K44. Sørg for at alle kanaler er muted. Vælg "Mute Enable" og tryk ved alle kanaler så de lyser rødt.
2. Tænd for X32. Tryk på "Scenes" ved skærmen. Vælg scenes menuen via piletasterne. Load enten "standard" med 2xS16 eller "standard" uden S16 stagebokse.

Hvis du bruger S16 stagebokse, skal du springe direkte til punkt C.

Hvis du kun bruger stor X32 skal du gå til B1.

Hvis du bruger X32 producer skal du gå til B2.

B1) Træk signal lokalt fra stor X32 til PLM 12K44.

1. Monter 2 XLR kabler i udgang 15 & 16 i X32'eren. Disse to kabler skal monteres i forstærkeren i indgang 1 & 2. Left i 1 og Right i 2.

B2) Træk signal lokalt fra X32 producer til PLM 12K44.

1. Monter 2 XLR kabler i udgang 7 & 8 i X32 produceren. Disse to kabler skal monteres i forstærkeren i indgang 1 & 2. Left i 1 og Right i 2.

C) Træk signal fra S16 til PLM 12K44.

1. Monter 2 XLR kabler i udgang 15 & 16 i S16. Disse to kabler skal monteres i forstærkeren i indgang 1 & 2. Left i 1 og Right i 2.

D) Træk speakon kabler fra forstærker til højtalere.

1. Monter 1 stk 10m (BRUNT) langt speakon kabel i udgang 1 på forstærkeren. Dette kabel skal monteres i den venstre side af scenen i den nederste Qsub. Link herefter alle højtalere sammen med speakon kabler i venstre side. Se evt tegning.
2. Monter 1 stk 10m (BRUNT) langt speakon kabel i udgang 2 på forstærkeren. Dette kabel skal monteres i den højre side af scenen i den nederste Qsub. Link herefter alle højtalere sammen med speakon kabler i højre side. Se evt tegning.

E) Unmute forstærkeren og test signal.

1. Vælg "Mute Enable" og tryk ved alle kanaler så de lyser grønt.
2. Tjek at main er unmuted på X32.
3. Send signal ud af X32 og test at alt virker som forventet.

